

變頻器向量控制參數設定

說明:

1. 變頻器接上 RST 電源線和 UVW 馬達線
2. 按按鍵 PRG 一下,螢幕顯示 P0,按上下右鍵到 P135.
按 ENTER 鍵,在按上鍵到 1. 按 ENTER 鍵確定
3. 按上鍵到 P136,按 ENTER 鍵.按上鍵到 1,按 ENTER 鍵確定
4. 按正轉鍵,Keypad 螢幕顯示 Auto1 , 此時變頻器讀取馬達參數中. 馬達參數讀取完後,Keypad 螢幕跳回原本畫面.
5. 在按一次正轉鍵,變頻器為向量控制運轉且馬達開始運轉.