

CY-S100 與 CY-S200 和 CY-S300 新舊版參數設定對應表

(CY-S100 系列)	(CY-S200 系列和 CY-S300 系列)
P0=主頻率輸入來源設定.	P01.00=頻率指令選擇 1.
P1=運轉信號來源設定.	P00.05=運轉指令選擇 1.
P03=馬達停車方式設定.	P00.16=停機方式.
P14=第一加速時間選擇.	P03.01=加速時間 1.
P15=第一減速時間選擇.	P03.02=減速時間 1.
P23=禁止反轉功能設定.	P01.03=運轉方向限制.
P25=輸出頻率上限設定.	P09.02=IM1 最高輸出頻率 fe4 選擇.
P66=多功能輸出端子 M01.	P06.02=多功能輸出 M01 設定.
P67=多功能輸出 RELAY1 接點.	P06.00=多功能輸出 RL1 設定.
P68=多功能輸出 RELAY2 接點.	P06.01=多功能輸出 RL2 設定.
P118=冷卻風扇啟動方式選擇.	P11.16=冷卻風扇啟動方式選擇.
P121=載波頻率設定.	P11.18=載波頻率上限.
	P11.20=載波頻率下限.
P135=馬達參數量測.	P11.01=馬達參數量測.
P136=控制模式.	P09.00=IM1 控制模式設定.
P176=參數鎖定與重置設定.	P17.08=參數鎖定與重置設定.